

ABISOLIERZANGE KOAX BRUCK AC

WIRE STRIPPER KOAX BRUCK AC

PINCE À DÉNUDER KOAX BRUCK AC

PELACABLES KOAX BRUCK AC

SPELLAFILI KOAX BRUCK AC

ART.-NR.: G900211

D

GB

F

E

I

900211 JUSTIERT FÜR KOAXIALKABEL 3,5MM

ADJUSTED FOR COAXIAL CABLE 3,5MM

AJUSTÉ POUR LES CÂBLES COAXIAUX 3,5MM

AJUSTADO PARA CABLE COAXIAL 3,5MM

REGOLATO PER IL CAVO COASSIALE 3,5MM

900212 JUSTIERT FÜR KOAXIALKABEL 2,8MM


ADJUSTED FOR COAXIAL CABLE 2,8MM

AJUSTÉ POUR LES CÂBLES COAXIAUX 2,8MM

AJUSTADO PARA CABLE COAXIAL 2,8MM

REGOLATO PER IL CAVO COASSIALE 2,8MM

1.



Drücken – Zange öffnen
Lösen – Zange schließen


Press – open tongs
Release – close tongs

Appuyer – ouvrir la pince
Relâcher – fermer la pince

Apretar – abrir la pinza
Soltar – cerrar la pinza


Premere – aprire le pinze
Rilasciare – chiudere le pinze

2.



Kabel einlegen
Insert cable
Insérer le câble
Inserte el cable
Inserire il cavo

3.



Zange mehrmals drehen
Turn the tongs several times
Tourner la pince plusieurs fois
Girar la pinza varias veces
Girare la pinza più volte

4.

Kabel entnehmen und auf Schäden am Drahtgeflecht/Aderisolierung des Kabels prüfen
Remove the cable and check for damage to the wire braid/ wire insulation of the cable
Retirer le câble et vérifier que la tresse métallique/l'isolation des fils du câble n'est pas endommagée
Retire el cable y compruebe si hay daños en el trenzado y el aislamiento del cable
Rimuovere il cavo e controllare se ci sono danni alla treccia/isolamento del cavo

